


AXONOMETRICKÝ POHLED



# POHLED SHORA

Bruska s držákem - po odtažení dvou rúžic je možné její uchycení na výsuvný mechanismus svěráku


Nosítka - uložena pod regálem

Výsuvná a rozkládací pracovní deska z překližky. Nachází se na obou stranách regálu.

Kotvící lišty

Držák tlakové lahve


Nosník karoserie





# POHLED NA PRAVOU STRANU


Pravý regál (práškově lakovaná ocel) - s úložným prostorem a zajištěním pro 8x bednu 60x40x17 cm a 4x bednu 30x20x17 cm. Zahrnuje prostor pro uložení najížděcích zdvihacích plošin, kufrů na zvedáky, svářečky a vysavače.



Najížděcí zdvihací plošiny pro servis vozidla (práškově lakovaná ocel).

Prostor pro uložení plechů mezi přepážkou a pracovním stolem

# POHLED NA LEVOU STRANU



Držák na 4x  
šanoný A4  
(práškově lakován  
hliník)

Naviják na hadici kompresoru

Bruska s držákem

400

Vysunutá police

883

1593

Montážní lehátko


Kompresor

Šuplík termoboxu

Levý regál (práškově lakovaná ocel) - sestává s úložného prostoru a zajištění pro 8x bedna 60x40x17 cm, s prostoru pro uložení montážního lehátka, kompresoru, držáku brusky, a nahoru se dvěma úložnými prostory s odklopnými dvířky



# POHLED NA PŘEPÁŽKU



# POHLED NA PRACOVNÍ STŮL Z PRAVÉ STRANY

Rám s výsuvnou policí  
(práškově lakováno, materiál: rám - ocel,  
police - hliník)  
- využívá 3x kuličkový plnovýsuv  
délky 400 mm s nosností 60 kg

Přepážka

Výsuvný mechanismus basy na dvou  
kuličkových plnovýsuvěch  
s délkou 600 mm a nosností 90kg

1165

619

1024


Výsuvná deska

Podlaha

1062


92

Vozovka







# DETAIL PRACOVNÍHO STOLU S UNIVERZÁLNÍM DRŽÁKEM NA SVĚRÁK NEBO BRUSKU



Ocelová konstrukce u přepážky, práškově lakovaná s univerzálním výsuvným mechanismem pro uchycení svěráku nebo brusky. Její součástí je prostor pro uložení basy na nářadí a rampy na vyjždění basy z vozidla. Součástí je konstrukce s dvířky pro uložení a zajištění pořadače materiálu.



E ( 1 : 4 )



Svěrák (brusku) je možné demontovat a upevnit na pracovní stůl po uvolnění dvou růžic

Prostor pro rampu, která slouží na vyjždění basy na nářadí