
UZÁVĚR TOPENÍ
SKLAD
PLYNOVÁ KOTELNA
Varisa Blue-40dkgh
Varisa Blue-80dkgh
KONDENZÁT NAPOJIT DO STÁV.ŠACHTY - NAZNAČIT NOVÉ HRDLO D 20
REDUKČNÍ STANICE 8/2 Bar PÁRA ČISTÁ NAPOJIT NA STÁV. ROZDĚLOVAČ - NAZNAČIT NOVÉ HRDLO, UV D50 - DLE INŽ.
STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ PRO VZT OHŘÍVAČ - BEZ ÚPRAVY
PŘÍVOD TOPNÉ VODY - 80/60 PRO VZT D60 - NAPOJIT NOVOU ODBOČKU PŘED UZÁVĚRY - DLE DET.
TOP.VODA ODVODNIT, ODVZDUŠNIT DLE DET. - ODVODNĚNÍ PARY - DLE DET.
ÚDRŽBA VODA, TOPENÍ, PŘEDÁVACÍ STANICE
TLAKOVÁ VODÁRNA
ŠATNA PACIENTŮ
ROZVODNA MONOBLOK
SKLAD NOSÍTEK
EL. ROZVODNA
STROJOVNA ÚT
KOMPRESOROVNA
SKLAD HDS
EL. ROZVODNA
SPISOVNA
STOUP. PRO VZT STROJOVNU TOPNÁ VODA 2x 76/39 PÁRA ČISTÁ D50 NEREZ KONDENZÁT D20 NEREZ TOP.VODA-VYPOUŠTĚNÍ PÁRA-ODVODNĚ KOND.-VYPOUŠTĚNÍ DLE DET.
PO2 STROPNÍ PANEL PODHLEDU (ODSTRANIT PRO PROVEDENÍ MONTÁŽE POTRUBÍ) PROVÉST DLE STAV. PODKLADŮ A V PROJ. DOKUMENTACE