

Pojem	Definice
Aktualizovaný počet Používaných vozidel	znamená počet Používaných vozidel upravený postupem dle odst. 6.7 písm. (b) této Smlouvy
Autobusové linky	znamenají souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou a ostatními zastávkami, na kterých je poskytována Služba
Bankovní záruka	má význam uvedený v odst. 14.1 Smlouvy
BČK	má význam uvedený v odst. 8.2 Smlouvy
Ceník produktů a služeb BČK	znamená přílohu č. 17 této Smlouvy aktualizovanou postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Centrální dispečink ODIS	znamená centrální dispečink provozovaný KODIS, jehož úkolem je dozorovat a podporovat bezproblémový provoz na všech linkách ODIS, blíže specifikovaný v odst. 4.1 TPS
CNG	znamená pohon příslušného Používaného vozidla, který používá stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) jako Palivo pro pohánění příslušného Používaného vozidla
Datová věta pro MSK	má význam uvedený v odst. 8.3 Smlouvy
Doplatek	má význam uvedený v odst. 6.13 Smlouvy
Dopravce	znamená smluvní stranu této Smlouvy uvedenou v její úvodní části
Dopravní rok (též označován jako „t“)	znamená období, ve kterém je poskytována Služba, jež počíná dle čl. 11 Smlouvy buď v prosinci příslušného kalendářního roku, nebo v červnu příslušného kalendářního roku v den celostátní změny jízdních řádů dle § 17 odst. 3 Zákona o silniční dopravě, a končí v dvanáctém následujícím kalendářní měsíci v den předcházející celostátní změně jízdních řádů dle § 17 odst. 3 Zákona o silniční dopravě
Dopravní úřad	znamená příslušný krajský úřad vykonávající v přenesené působnosti funkce dopravního úřadu dle Zákona o silniční dopravě
ELEKTRO	Znamená pohon příslušného Používaného vozidla s elektromotorem, který získává elektřinu ze zásobníků instalovaných v tomto příslušném Používaném vozidle a toto příslušné Používané vozidlo ujede majoritní dopravní výkon na energii získanou z těchto zásobníků (tyto požadavky nejsou splněny v případě hybridního ústrojí, kde elektřina tvoří doplněk konvenčnímu spalovacímu motoru); používá tak elektřinu jako Palivo pro pohánění příslušného Používaného vozidla
e-shop	má význam uvedený v odst. 9.4 Smlouvy
Garance návazností	znamená aktuální určení časových návazností jednotlivých

	Spojů v Lokalitě na související dopravní spojení blíže specifikované v příloze č. 7 aktualizovanou postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Jednotková cena CNG	má význam uvedený v odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy
Jednotková cena NAFTA	má význam uvedený v odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy
Jednotková cena ELEKTRO	má význam uvedený v odst. 6.1 písm. (c) Smlouvy
Jednotkové ceny	znamenají společně Jednotková cena NAFTA, Jednotková cena CNG a Jednotková cena ELEKTRO
Klasický autobus	znamená vozidlo o velikosti 11,5 – 13,0 m (dle kapitoly II, odst. 3.2 - Technické a provozní standardy ODIS „klasický autobus“)
KODIS	znamená společnost Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 64613895
Kompenzace	znamená měsíční plnění poskytované Dopravci za poskytovanou Službu dle čl. 6 Smlouvy a Výpočtu kompenzace (příloha č. 3) Smlouvy
Lokalita	znamená oblast Českotěšínska blíže specifikovanou v mapě oblasti, která je součástí Zastávek Českotěšínsko
Manuál pro výpočetní nástroje	znamená popis postupu pro vyplnění Závazného nástroje, specifikovaný v příloze č. 18
Malý autobus	znamená vozidlo o velikosti 10,0 – 11,0 m (dle kapitoly II, odst. 3.3 – Technické a provozní standardy ODIS „malý autobus“)
Mezizastávkové úseky	znamenají přílohu č. 8, aktualizovanou postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Nabídka	znamená nabídku Dopravce předloženou v Zadávacím řízení blíže specifikovanou v odst. 6.1 a příloze č. 2 Smlouvy
NAFTA	znamená pohon příslušného Používaného vozidla, který používá motorovou naftu jako Palivo pro pohánění příslušného Používaného vozidla
Období	znamená dobu, po kterou je Služba poskytována, blíže specifikovanou v čl. 4.1 a čl. 11 Smlouvy
Oběhy vozidel	znamená určení Používaných vozidel Dopravcem dle Zastávkových jízdních řádů, Garance návazností, Zastávek Českotěšínsko, tj. včetně určení počtu Používaných vozidel, jejich rozdělení na jednotlivé druhy paliva, určení Malých autobusů a/nebo Klasických autobusů pro jednotlivé Spoje, vozidla s klimatizací a určení jejich případné nízkopodlažnosti

	pro jednotlivé Spoje.
Objednatel	znamená smluvní stranu této Smlouvy uvedenou v její úvodní části
Objížďka	má význam uvedený v odst. 5.8 Smlouvy
Odborný expert	fyzická osoba splňující požadavky stanovené v odst. 6.7 písm. (b) oddíl (ii) Smlouvy
Občanský zákoník	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ODIS	znamená integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Palivo	znamená pohonnou hmotu nebo energii užívanou Používaným vozidlem jako hlavní zdroj pohonu. Při užití směsí v pohonných hmotách rozhoduje o přiřazení k danému druhu paliva majoritní složka pohonné hmoty. Při užití kombinovaných (hybridních) pohonů rozhoduje o přiřazení k danému druhu paliva hlavní typ pohonu, na který je Používané vozidlo primárně konstruováno a u kterého se předpokládá majoritní podíl na dopravních výkonech
Pokyn Objednatele	má význam uvedený v odst. 5.4 Smlouvy
Používané vozidlo	znamená jakékoliv vozidlo, které Dopravce používá k poskytování Služby dle této Smlouvy
Procesy MSK	znamená přílohu č. 12 aktualizovanou postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Přepravní řád	znamená příslušnou vyhlášku Ministerstva dopravy (aktuálně vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů), případně další právní předpis, stanovující podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě
Rada Odborných expertů	znamená 3 Odborné experty, kteří rozhodují o Aktualizovaném počtu Používaných vozidel dle odst. 6.7 písm. (b) Smlouvy
Služba	má význam uvedený v odst. 3.1 této Smlouvy
Smlouva	znamená tuto smlouvu uzavřenou mezi Dopravcem a Objednatelem, včetně všech jejích příloh a dodatků
Smlouva o zapojení do systému ODIS	znamená Smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu a rozvoje Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS uzavřenou mezi KODIS a Dopravcem, kterou je

	Dopravce povinen dle odst. 10.1 této Smlouvy uzavřít, stanovující další podmínky pro poskytování Služby Dopravcem
Smluvní přepravní podmínky	znamená dokument stanovující práva a povinnosti Dopravce i cestujících při přepravě, připravený KODIS, který je Dopravce povinen následně, v souladu s Přepravním řádem, vyhlásit
Smluvní sankce za porušení TPS	znamená přílohu č. 16 této Smlouvy
Smluvní strany	znamenají společně Dopravce a Objednatele
Spoje	znamenají jednotlivá dopravní spojení v rámci Autobusové linky určená Zastávkovými jízdními řády za podmínek dle této Smlouvy
Struktura BČK Moravskoslezské karty	má význam uvedený v odst. 8.2 Smlouvy
Technické a provozní standardy ODIS (též označovány jako „TPS“)	znamená standardy KODIS stanovující minimální technické a provozní parametry zastávek a označků, zastávkových jízdních řádů, vozidel provozovaných dopravci v rámci ODIS, parametry a podmínky provozních záloh, garancí návazností čekacích dob a dispečerského řízení, výluk a omezení dopravy, jízdních dokladů, odbavení cestujících, prodeje jízdních dokladů a informačních center a dopravních výkonů dopravce, které musí Dopravce při plnění povinností dle této Smlouvy splnit.
Technická specifikace vzájemné komunikace mezi vozidlem a dispečerským pracovištěm ODIS	znamená přílohu č. 14 aktualizovanou postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Testovací provoz	má význam uvedený v odst. 8.1 Smlouvy
Tržby	znamená příjem Dopravce za jízdné dle platného Tarifu ODIS získaný při poskytování Služby na příslušných Spojích, který byl Dopravci stanoven v rámci rozúčtování tržeb mezi dopravci v ODIS za podmínek stanovených ve Smlouvě o zapojení do systému ODIS a v této Smlouvě.
Usnesení	znamená usnesení zastupitelstva Objednatele č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013 bod 2) Moravskoslezského kraje blíže specifikované v odst. 1.2 Smlouvy
Vážená průměrná jednotková cena	má význam uvedený v odst. 6.2 Smlouvy
Vozokm	znamená skutečně naměřenou a předem pevně stanovenou vzdálenost v kilometrech mezi jednotlivými zastávkami na Spojích v Lokalitě dle Zastávkových jízdních řádů. Do Vozokm

	nejsou započítávány přejezdové kilometry, vzdálenosti ujeté v souvislosti s otáčením vozidel a jiné „prázdné kilometry“.
Výchozí rozsah Služby	má význam uvedený v odst. 5.1 Smlouvy.
Výchozí počet Používaných vozidel	znamená celkový počet Používaných vozidel uvedený Dopravcem v Nabídce, tj. [BUDE DOPLNĚN POČET VOZIDEL NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ] Používaných vozidel
Výpočet kompenzace	znamená mechanismus stanovení výše Kompenzace za poskytovanou Službu specifikovaný v čl. 6 a příloze č. 3 Smlouvy
Zadávací dokumentace	znamená dokumentaci dle § 44 Zákona o veřejných zakázkách použitou v Zadávacím řízení
Zadávací řízení	znamená zadávací řízení ev. č. 520276 dle Zákona o veřejných zakázkách ohledně poskytování Služby, na základě kterého byl vybrán Dopravce jako smluvní partner Objednatele
Zákon o silniční dopravě	znamená zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících	znamená zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o veřejných zakázkách	znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zastávkové jízdní řády	znamenají určení časových údajů pro jízdu Používaných Vozidel Dopravce na trase dopravní cesty pro všechny Spoje Autobusových linek v Lokalitě, blíže specifikované v příloze č. 5, aktualizované postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Zastávky Českořezínsko	znamenají určení jednotlivých zastávek na trase dopravní cesty pro Autobusové linky a jsou blíže specifikované v příloze č. 6, aktualizované postupem dle odst. 16.8 Smlouvy
Závazný nástroj	znamená přílohu č. 4 této Smlouvy