

	Typ dokumentu	F	Umístění (+)	Název (-)	F	Číslo stránky	Index stránky	Sloupec	Od	Do	Popis 00	T	D	R	S
1	Schéma zapojení (EN)			-WL04.01.1		2		1	-2S1		CYKY-J 4x1				
2	Schéma zapojení (EN)			-WL04.01.2		2		6	-X		CYKY-J 5x2,				
3	Schéma zapojení (EN)			-WP01		2		7	-XP		JE-H(st)Y 2x				
4	Schéma zapojení (EN)			-WP02		13		8	-XS	-XP1	JE-H(st)Y 2x				
5	Schéma zapojení (EN)			-1WB10.11		3		1	-1FM10.11	-1MV10.11	CMFM 4x2,5				
6	Schéma zapojení (EN)			-1WB10.12		3		5	-1FM10.12	-1MV10.12	CMFM 4x1,5				
7	Schéma zapojení (EN)			-1WB10.13		4		2	-1FM10.13	-1MV10.13	CMFM 4x1,5				
8	Schéma zapojení (EN)			-1WC10.41		4		5	-X1	-1HT10.41	CYKY-J 5x1,				
9	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.11		3		1	-X1	-1FM10.11	CYKY-J 4x2,				
10	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.12		3		5	-X1	-1FM10.12	CYKY-J 4x1,				
11	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.13		4		2	-X1	-1FM10.13	CYKY-J 4x1,				
12	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.41		4		5	-X1	-1HT10.41	CYKY-J 5x1,				
13	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.51		4		6	-X1	-1MČ 10.51	CYKY-J 3x1,				
14	Schéma zapojení (EN)			-1WL10.52		4		7	-X1	-1MČ10.52	CYKY-J 3x1,				
15	Schéma zapojení (EN)			-1WS01		13		1	-XS	-XS1	JYTY 7x1				
16	Schéma zapojení (EN)			-1WS02		14		1	-XS	-XS1	JYTY 7x1				
17	Schéma zapojení (EN)			-1WT10.11		3		4	-XB1	-3R1	JY(st)Y 1x2x				
18	Schéma zapojení (EN)			-1WT10.12		3		7	-XB1	-3R2	JY(st)Y 1x2x				
19	Schéma zapojení (EN)			-1WT10.13		4		4	-XB1	-4R1	JY(st)Y 1x2x				
20	Schéma zapojení (EN)			-2WB10.11		5		1	-2FM10.11	-2MV10.11	CMFM 4x2,5				
21	Schéma zapojení (EN)			-2WB10.12		5		5	-2FM10.12	-2MV10.12	CMFM 4x1,5				
22	Schéma zapojení (EN)			-2WC10.41		6		2	-X2	-2HT10.41	CYKY-J 5x1,				
23	Schéma zapojení (EN)			-2WL10.11		5		1	-X2	-2FM10.11	CYKY-J 4x2,				
24	Schéma zapojení (EN)			-2WL10.12		5		5	-X2	-2FM10.12	CYKY-J 4x1,				
25	Schéma zapojení (EN)			-2WL10.41		6		2	-X2	-2HT10.41	CYKY-J 5x1				
26	Schéma zapojení (EN)			-2WL10.51		6		4	-X2	-2MČ10.51	CYKY-J 3x1,				
27	Schéma zapojení (EN)			-2WL10.52		6		5	-X2	-2MČ10.52	CYKY-J 3x1,				
28	Schéma zapojení (EN)			-2WS01		13		3	-XS	-XS2	JYTY 4x1				
29	Schéma zapojení (EN)			-2WS02		14		3	-XS	-XS2	JYTY 7x1				
30	Schéma zapojení (EN)			-2WT10.11		5		4	-XB2	-5R1	JY(st)Y 1x2x				
31	Schéma zapojení (EN)			-2WT10.12		5		7	-XB2	-5R2	JY(st)Y 1x2x				
32	Schéma zapojení (EN)			-3WB10.11		7		1	-3FM10.11	-3MV10.11	CMFM 4x2,5				

	Typ dokumentu	F	Umístění (+)	Název (-)	F	Číslo stránky	Index stránky	Sloupec	Od	Do	Popis 00	T	D	R	S
33	Schéma zapojení (EN)			-3WB10.12	7			5	-3FM10.12	-3MV10.12	CMFM 4x1,5				
34	Schéma zapojení (EN)			-3WC10.41	8			2	-X3	-3HT10.41	CYKY-J 5x1,				
35	Schéma zapojení (EN)			-3WL10.11	7			1	-X3	-3FM10.11	CYKY-J 4x2,				
36	Schéma zapojení (EN)			-3WL10.12	7			5	-X3	-3FM10.12	CYKY-J 4x1,				
37	Schéma zapojení (EN)			-3WL10.41	8			2	-X3	-3HT10.41	CYKY-J 5x1				
38	Schéma zapojení (EN)			-3WL10.51	8			4	-X3	-3MČ10.51	CYKY-J 3x1,				
39	Schéma zapojení (EN)			-3WL10.52	8			5	-X3	-3MČ10.52	CYKY-J 3x1,				
40	Schéma zapojení (EN)			-3WS01	13			4	-XS	-XS3	JYTY 4x1				
41	Schéma zapojení (EN)			-3WS02	14			4	-XS	-XS3	JYTY 7x1				
42	Schéma zapojení (EN)			-3WT10.11	7			4	-XB3	-7R1	JY(st)Y 1x2x				
43	Schéma zapojení (EN)			-3WT10.12	7			7	-XB3	-7R2	JY(st)Y 1x2x				
44	Schéma zapojení (EN)			-4WB10.11	9			1	-4FM10.11	-4MV10.11	CMFM 4x2,5				
45	Schéma zapojení (EN)			-4WB10.12	9			5	-4FM10.12	-4MV10.12	CMFM 4x1,5				
46	Schéma zapojení (EN)			-4WC10.41	10			2	-X4	-4HT10.41	CYKY-J 5x1,				
47	Schéma zapojení (EN)			-4WL10.11	9			1	-X4	-4FM10.11	CYKY-J 4x2,				
48	Schéma zapojení (EN)			-4WL10.12	9			5	-X4	-4FM10.12	CYKY-J 4x1,				
49	Schéma zapojení (EN)			-4WL10.41	10			2	-X4	-4HT10.41	CYKY-J 5x1				
50	Schéma zapojení (EN)			-4WL10.51	10			4	-X4	-4MČ10.51	CYKY-J 3x1,				
51	Schéma zapojení (EN)			-4WL10.52	10			5	-X4	-5MČ10.52	CYKY-J 3x1,				
52	Schéma zapojení (EN)			-4WS01	13			6	-XS	-XS4	JYTY 4x1				
53	Schéma zapojení (EN)			-4WS02	14			5	-XS	-XS4	JYTY 7x1				
54	Schéma zapojení (EN)			-4WT10.11	9			4	-XB4	-9R1	JY(st)Y 1x2x				
55	Schéma zapojení (EN)			-4WT10.12	9			7	-XB4	-9R2	JY(st)Y 1x2x				
56	Schéma zapojení (EN)			-5WB10.11	11			1	-5FM10.11	-5MV10.11	CMFM 4x4				
57	Schéma zapojení (EN)			-5WB10.12	11			5	-5FM10.12	-5MV10.12	CMFM 4x1,5				
58	Schéma zapojení (EN)			-5WC10.41	12			2	-X5	-5HT10.41	CYKY-J 5x1,				
59	Schéma zapojení (EN)			-5WL10.11	11			1	-X5	-5FM10.11	CYKY-J 4x4				
60	Schéma zapojení (EN)			-5WL10.12	11			5	-X5	-5FM10.12	CYKY-J 4x1,				
61	Schéma zapojení (EN)			-5WL10.41	12			2	-X5	-5HT10.41	CYKY-J 5x1				
62	Schéma zapojení (EN)			-5WL10.51	12			4	-X5	-5MČ10.51	CYKY-J 3x1,				
63	Schéma zapojení (EN)			-5WL10.52	12			5	-X5	-MČ10.52	CYKY-J 3x1,				
64	Schéma zapojení (EN)			-5WS01	13			7	-XS	-XS5	JYTY 4x1				

	Typ dokumentu	F	Umístění (+)	Název (-)	F	Číslo stránky	Index stránky	Sloupec	Od	Do	Popis 00	T	D	R	S
65	Schéma zapojení (EN			-5WS02		14		7	-XS	-XS5	JYTY 7x1				
66	Schéma zapojení (EN			-5WT10.11		11		4	-XB5	-11R1	JY(st)Y 1x2x				
67	Schéma zapojení (EN			-5WT10.12		11		7	-XB5	-11R2	JY(st)Y 1x2x				