
TRØ127/10
KOTVENÍ K1
Uč120 na ležato spodem v plášti
2xUč200
PŘIPOJIT KLOUBOVĚ
1xUč200
1xUč120
UMÍSTIT DLE
POTŘEB VZT
MEZI U NOSNÍKY
PŘIPOJIT KLOUBOVĚ
PŘIPOJIT KLOUBOVĚ
PŘIPOJIT KLOUBOVĚ