

TABULKA KABELOVÝCH VÝVODŮ

TRAFOSTANICE-ROZVODNA NN					NAPOJOVANÝ OBJEKT		Poznámka	Etapa	
Trafo	Roz.	Pole	Vývod						
T1 - DA	HR3	9	Q1	FU1	2xAYKY 3x120+70	LDN			
			Q2	FU2		HR-H-Pole 1 RH-N			
				FU3	2xAYKY 3x185+95	Rozvodna NN	Přepojit do		
						Kompenzace, KS1-Pole 1	HR1-pole 7 (FU2.1,2)	3.ETAPA	
T1 - DA	HR3	10	Q1				Rezerva		
			Q2				Rezerva		
			Q3	QU1	AYKY 4x16	Roz-NN, El.instalace	Přepojit do		
						RS 3.3	HR21-pole 14	2.ETAPA	
				QU2	AYKY 4x35	Stanice O2	Přepojit do		
			Q4			R	HR21-pole 14	2.ETAPA	
				QU3	AYKY 4x16	Naftové hospodářství	Přepojit do		
						R	HR21-pole 14	2.ETAPA	
				QU4	-	-	Rezerva		
			-	QU5	AYKY 3x120+70	Poliklinika			
						HR-Pole 3			
			-	QU6	AYKY 3x150+70	H.B. Kotelna	Přepojit do		
						RM-Pole 5	HR21-pole 14	2.ETAPA	
			-	QU7	AYKY 3x150+70	H.B. Údržba	Přepojit do		
						RM-Pole x	HR21-pole 14	2.ETAPA	
T1 - DA	HR3	11	Q1	FU1	AYKY 4x35	Monoblok (světlo-schod.)			
						RH-pole 10			
			Q2	FU2.1	AYKY4x35	H.B. Kotelna	Přepojit do		
						RS	HR21-pole 14	2.ETAPA	
				FU2.2	AYKY 4x35	H.B. Údržba	Přepojit do		
						RS	HR21-pole 14	2.ETAPA	
			Q3	FU3.1	2xAYKY 3x120+70	S.Budova-kuchyň	Přepojit do		
				FU3.2		RM01.1-Pole 1	HR21-pole 14	2.ETAPA	

T1-DA	HR3	12	Q1	FU1	AYKY 3x120+70	Monoblok (oper. Prac.)			
						RH-pole 9			
			Q2	FU2.1	2xAYKY 3x120+70	Monoblok (výtahy)			
				FU2.2		RH-pole 11			
			Q3	FU3.1	2xAYKY 3x120+70	Monoblok (zdrav. prac)			
				FU3.2		RH-pole 12			
T1-DA	HR3	13	QF1	-	3x AYKY 3x240+120	Roz-NN, HR	Pole automatického zásoku		
						Pole 5 - spojka			
			QF2	-	3x AYKY 3x240+120	Strojovna DA			
						R-DA			
T1	HR1	8	QF1	Q1	Přípojnice AL 120/10	Trafo T1			
		7	Q1	FU1	AYKY 3x150+70	Monoblok (-)	Přepojit do		
						RH-pole 8	HR21-pole 17	2.ETAPA	
			Q2	FU2.1	AYKY 3x120+70	Smyčka pomocných provozů	Přepojit do		
				FU2.2	AYKY 3x120+70		HR21-pole 18	2.ETAPA	
		6	QF1	FU1.1	4xAYKY 3x240+120	Monoblok (-)			
				FU1.2					
				FU1.3					
				FU1.4					
T1+T2	HR	5	Q1	-	-	Spojka přípojníc			
			Q2	-	3xAYKY 3x240+120	Rozvodna-NN			
						HR-pole 13			
		4	QF1	Q1	Přípojnice AI 120/10	Trafo T2			
		3	Q1	FU1.1	2xAYKY 3x240+120	S. Budova - kuchyň	Přepojit do		
				FU1.2		RM01-pole 1	HR21-pole 18	2.ETAPA	
			Q2	FU2.1		Rezerva			
				FU2.2		Rezerva			
		2	Q1	FU1.1	2xAYKY 3x240+120	Monoblok	Přepojit do		
				FU1.2		RH-pole4	HR21-pole 17	2.ETAPA	
			Q2	FU2	-	Rezerva			
			-	FU3	2xAYKY 3x185+95	Roz-NN, Kompenzace			
						KS2-pole 1			

T2	HR2	1	QF1	FU1.1	4xAYKY 3x240+120	Poliklinika			
				FU1.2					
				FU1.3					
				FU1.4		RH-pole 1			
		14	-	-	Elektroinstalace	Kabelový kanál	Přepojit do		
					Kabel. Kanál		rozvodnice RS-P	1.ETAPA	
		15	Q1	FU1	2xAYKY 3x240+120	LDN	Přepojit do HR4		
			Q2	FU2		RH-pole1	pole 2	1.ETAPA	
		16	Q1	FU1	AYKY 4x70	Dům sester	Přepojit do HR4		
						RIS	pole 2	1.ETAPA	
			Q2	FU2	AYKY 4x70	Venkovní osvětlení	Přepojit do HR4		
						RV-O	pole 2	1.ETAPA	
		17	Q1	FU1	AYKY 3x150+70	Poliklinika	Přepojit do HR4		
						RTG	pole 2	1.ETAPA	
			Q2	FU2	-	Rezerva			
			Q3	FU3	-	Rezerva			
			Q4	FU4	-	Rezerva			
			Q5	FU5	AYKY 3x150+70	Monoblok	Přepojit do HR4		
						RH-pole 6,7	pole 2	1.ETAPA	
			Q6	FU6	AYKY 3x150+70	Monoblok	Přepojit do HR4		
						RH-pole 8,7	pole 2	1.ETAPA	

T1-DA	HR3	12	Q1	FU1	AYKY 3x120+70	Monoblok (oper. Prac.)			
						RH-pole 9			
			Q2	FU2.1	2xAYKY 3x120+70	Monoblok (výtahy)			
				FU2.2		RH-pole 11			
			Q3	FU3.1	2xAYKY 3x120+70	Monoblok (zdrav. prac)			
				FU3.2		RH-pole 12			
T1-DA	HR3	13	QF1	-	3x AYKY 3x240+120	Roz-NN, HR	Pole automatického zásoku		
						Pole 5 - spojka			
			QF2	-	3x AYKY 3x240+120	Strojovna DA			
						R-DA			
T1	HR1	8	QF1	Q1	Přípojnice AL 120/10	Trafo T1			
		7	Q1	FU1	AYKY 3x150+70	Monoblok (-)	Přepojit do		
						RH-pole 8	HR21-pole 17	2.ETAPA	
			Q2	FU2.1	AYKY 3x120+70	Smyčka pomocných provozů	Přepojit do		
				FU2.2	AYKY 3x120+70		HR21-pole 18	2.ETAPA	
		6	QF1	FU1.1	4xAYKY 3x240+120	Monoblok (-)			
				FU1.2					
				FU1.3					
				FU1.4					
T1+T2	HR	5	Q1	-	-	Spojka přípojníc			
			Q2	-	3xAYKY 3x240+120	Rozvodna-NN			
						HR-pole 13			
		4	QF1	Q1	Přípojnice AI 120/10	Trafo T2			
		3	Q1	FU1.1	2xAYKY 3x240+120	S. Budova - kuchyň	Přepojit do		
				FU1.2		RM01-pole 1	HR21-pole 18	2.ETAPA	
			Q2	FU2.1		Rezerva			
				FU2.2		Rezerva			
		2	Q1	FU1.1	2xAYKY 3x240+120	Monoblok	Přepojit do		
				FU1.2		RH-pole4	HR21-pole 17	2.ETAPA	
			Q2	FU2	-	Rezerva			
			-	FU3	2xAYKY 3x185+95	Roz-NN, Kompenzace			
						KS2-pole 1			

T2	HR2	1	QF1	FU1.1	4xAYKY 3x240+120	Poliklinika			
				FU1.2					
				FU1.3		RH-pole 1			
				FU1.4					
		14	-	-	Elektroinstalace	Kabelový kanál	Přepojit do		
					Kabel. Kanál		rozvodnice RS-P	1.ETAPA	
		15	Q1	FU1	2xAYKY 3x240+120	LDN	Přepojit do HR4		
			Q2	FU2		RH-pole1	pole 2	1.ETAPA	
		16	Q1	FU1	AYKY 4x70	Dům sester	Přepojit do HR4		
						RIS	pole 2	1.ETAPA	
			Q2	FU2	AYKY 4x70	Venkovní osvětlení	Přepojit do HR4		
						RV-O	pole 2	1.ETAPA	
		17	Q1	FU1	AYKY 3x150+70	Poliklinika	Přepojit do HR4		
						RTG	pole 2	1.ETAPA	
			Q2	FU2	-	Rezerva			
			Q3	FU3	-	Rezerva			
			Q4	FU4	-	Rezerva			
			Q5	FU5	AYKY 3x150+70	Monoblok	Přepojit do HR4		
						RH-pole 6,7	pole 2	1.ETAPA	
			Q6	FU6	AYKY 3x150+70	Monoblok	Přepojit do HR4		
						RH-pole 8,7	pole 2	1.ETAPA	