



UPOZORNĚNÍ :
přepínač sítí MDO-DO QM4 přepnout do příslušné polohy pouze v případě poruchy automatického
přepínání sítí.
Přepnutí provést až po vypnutí vypínačů QM3.1,3.2,3.3. Po odstrnění poruchy přepnout QM4 do nulové polohy
a teprve poté sepnout vypínače QM3.1,3.2,3.3. , tím se zprovozní automatické přepínání sítí.
Síť MDO a DO musí být v polí DO sířazovány.

HR01-QU17/80A	SVODIČ PŘEPĚTI	CENTRAL STOP A SIGNALIZACE DO	
WL02	Il.st	A STAV HLAVNÍHO JISTIČE	
J 5x25			
Profilodur			