


ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

**Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.**

Nemocnice ve Frýdku - Místku,  
příspěvková organizace  
El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 415 171, e-mail: behuncikova@nemfm.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Stanislav Gajzler			Stanislav Gajzler Na Závodi 789/15 748 01 Hlučín
VYPRACOVAL:	Stanislav Gajzler			
KONTROLOVAL:	René Pifka			

ČÁST DOKUMENTACE:

**MĚŘENÍ A REGULACE**

<b>Stavební úpravy PCHO ve 2.NP na bronchoskopický sál</b>	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2016
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
<b>KONFIGURACE DATOVÝCH BODŮ</b>	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	—	<b>603</b>

Číslo	Zařízení	V/V	Název	Druh	Pořadí	Úroveň	Rozváděč	Napětí	Výkon	Označení DDC	AI	DI	AO	DO
<b>900</b>			<b>Rozváděč MaR</b>		<b>DTCH3.3</b>									
<b>1</b>			<b>Ovládací panel</b>		<b>PXM20-E</b>		<b>900</b>			<b>DIS</b>				
<b>2</b>			<b>DDC regulátor IM 151-8 CPU PN/DP</b>		<b>6ES7 151-8AB01-0B0</b>		<b>900</b>			<b>CPU</b>				
<b>4</b>			<b>Napájecí modul 24V DC</b>		<b>6ES7 138-4CA01-0AA0</b>		<b>900</b>			<b>NM</b>				
<b>100</b>			<b>Modul 8DI</b>		<b>6ES7 131-4BF00-0AA0</b>		<b>900</b>			<b>M1</b>				
101	VZT12	DI1	Protipožární klapka - šatny přívod		PPK12.01		900			M1		porucha		
102	VZT12	DI2	Protipožární klapka - šatny odtah		PPK12.02		900			M1		porucha		
103	VZT12/2	DI3	Protipožární klapka - odtah		PPK12.2.01		900			M1		porucha		
104	VZT12/2	DI4	Čerpadlo chladiče VZT 12/2		M12.2.03		900			M1		chod		
105	VZT12/2	DI5	FM ventilátoru přívod VZT12/2		FM12.2.01		900			M1		porucha		
106	VZT12/2	DI6	Ventilátor přívod VZT12/2		DP12.2.01		900			M1		chod		
107	VZT12/2	DI7	Parní zvlhčovač VZT12/2		PZ12.2.01		900			M1		chod		
108	VZT12/2	DI8	Parní zvlhčovač VZT12/2		PZ12.2.01		900			M1		porucha		
<b>200</b>			<b>Modul 8DI</b>		<b>6ES7 131-4BF00-0AA0</b>		<b>900</b>			<b>M2</b>				
201	VZT12/2	DI1	Havarijní maximum vlhkost za zvlhčovačem		HPZ12.2.01		900			M2		porucha		
202	VZT12/2	DI2	Zanesení filtru na přívodu VZT12/2		DP12.2.02		900			M2		porucha		
203		DI3	Kvitace poruchy				900			M2		1/0		
204	VZT12/2	DI4	VZT12/2 - START/STOP				900			M2		1/0		
205	VZT12/2	DI5	VZT12/2 - signál od EPS		EPS		900			M2		porucha		
206		DI6	Výpadek fáze rozváděče DTCH3.3				900			M2		porucha		
207		DI7	Rezerva				900			M2		rezerva		
208		DI8	Rezerva				900			M2		rezerva		
<b>300</b>			<b>Modul 8DO</b>		<b>6ES7 132-4BF00-0AA0</b>		<b>900</b>			<b>M3</b>				
301		DO1	Klapka přívod VZT12/2		Y12.2.01		900			M3				24 V
302		DO2	Klapka odtah VZT12/2		Y12.2.02		900			M3				24 V
303		DO3	Čerpadlo chladiče VZT 12/2		M12.2.03		900	230	0,1	M3				24 V
304		DO4	FM ventilátoru přívod VZT12/2		FM12.2.01		900			M3				24 V
305		DO5	Parní zvlhčovač VZT12/2		PZ12.2.01		900			M3				24 V
306		DO6	Rezerva				900			M3				24 V
307		DO7	Rezerva				900			M3				24 V

[illegible]